

## エラーコード／対処方法

### 【DEXTER】洗濯機 Cシリーズ (2014年11月～)

※ ブレーカーの入切は、落としてから1分以上置いて入れてください。

エラー	概要	原因	対応
ドアロックエラー	ドアが閉まらない またはロック出来ない 運転中ドアのロックが外れる	起動トライ3回後の運転開始後1秒以内に ドアロック信号が受信できなかった	ブレーカーの入切を行ってください。 改善されなければ本部へ修理依頼してください。
SLOW FILL ERROR (F2)	給水遅延エラー	7分以内に給水量が満たされなかった	ブレーカーを落とし、給水バルブの作動・給水圧の確認。 排水バルブが正しく機能しているか確認。
MEMORY ERROR (F4)	チェックサムまたは範囲外エラー	基板のメモリーエラー。 メモリーチェックサムが間違っているか、 パラメーター値が範囲外になっている	ブレーカーの入切を行ってください。 改善されなければ本部へ修理依頼してください。
PCB ERROR 1	コントローラ内部故障	洗濯機コントローラの電子系統の内部故障	ブレーカーの入切を行ってください。 改善されなければ本部へ修理依頼してください。
PCB ERROR 2	コントローラ内部故障	洗濯機コントローラの内部故障。 マスターマイクロとスレイブマイクロとの間での 入力一致に関係している	ブレーカーの入切を行ってください。 改善されなければ本部へ修理依頼してください。
SLOW DRAIN ERROR (F8)	排水エラー	水量が7分以内にゼロにならない	ブレーカーの入切を行ってください。 排水バルブの作動確認、水圧スイッチチューブへの詰まり、 水圧スイッチの作動確認、水圧スイッチのハーネスの確認。
SPIN STOP ERROR (F10)	停止エラー	洗濯機がコマンドを受信してから150秒以内に 脱水を停止しなかった	ブレーカーの入切を行ってください。 改善されなければ本部へ修理依頼してください。
DRIVE ERROR 1 (F6,F7,F11)	洗濯機とVFDのサイズ不一致	ドライブのサイズと洗濯機のサイズが 合っていない	ブレーカーの入切を行ってください。 改善されなければ本部へ修理依頼してください。
DRIVE OC (F14,F17)	VFD過電流エラー	VFドライブの過電流	ブレーカーの入切を行ってください。 改善されなければ本部へ修理依頼してください。
DRIVE OV (F15,F17)	VFD過電流エラー	VFドライブの過電流	ブレーカーの入切を行ってください。 改善されなければ本部へ修理依頼してください。
DRIVE OH (F16)	VFDオーバーヒートエラー	VFドライブのオーバーヒート	ブレーカーの入切を行ってください。 改善されなければ本部へ修理依頼してください。
DRIVE OL (F17)	VFDオーバーロードエラー	VFドライブのオーバーロード	ブレーカーの入切を行ってください。 改善されなければ本部へ修理依頼してください。
DRIVE GFI	VFDアースエラー	VFドライブのアースエラー	ブレーカーの入切を行ってください。 改善されなければ本部へ修理依頼してください。
DRIVE LV	VFD低電圧	VFドライブの電圧が低い状態	ブレーカーの入切を行ってください。 改善されなければ本部へ修理依頼してください。
DRIVE IF	VFD内部エラー	VFドライブの内部エラー	ブレーカーの入切を行ってください。 改善されなければ本部へ修理依頼してください。
INVALID DRIVE	正しいデルタEドライブのデクスター版のドライブになっていません	VFドライブがデルタEドライブのデクスター版になっていない	ブレーカーの入切を行ってください。 改善されなければ本部へ修理依頼してください。
SECONDARY FUSE ERROR	工場プログラムエラー	工場プログラミング時に スレイブ/二次マイクロプロセッサのヒューズ 設定が正しく行われていない	ブレーカーの入切を行ってください。 改善されなければ本部へ修理依頼してください。
MAIN FUSE ERROR	工場プログラムエラー	工場プログラミング時に マスタ/メイン・マイクロプロセッサのヒューズ 設定が正しく行われていない	ブレーカーの入切を行ってください。 改善されなければ本部へ修理依頼してください。
DELAY	通信ロス	コントロールがVFDとの通信を再確立しようとしている 時に出る中間エラーコード その他エラーコードの状態 (comm error6など)	本部へ修理依頼してください。
CRC ERROR	ファームウェアの破損	コントロールファームウェアが CRCチェックで失敗した	本部へ修理依頼してください。
COMM ERROR 1 (F4)	12Cバスエラー	12Cバス上の基板通信エラー	ブレーカーの入切を行ってください。 改善されなければ本部へ修理依頼してください。
COMM ERROR 2 (F6)	洗濯機サイズジャンパー構成の誤り	洗濯機サイズジャンパー (ハーネス) 構成が無効	ブレーカーの入切を行ってください。 改善されなければ本部へ修理依頼してください。
COMM ERROR 3 (F7,F11)	洗濯機サイズまたは種別の変更	洗濯機サイズまたは種別の設定が変更されている	ブレーカーの入切を行ってください。 改善されなければ本部へ修理依頼してください。

COMM ERROR 4 (F13)	VFD不在または通信エラー	基板がドライブと通信できない	ブレーカーの入切を行ってください。 改善されなければ本部へ修理依頼してください。
COMM ERROR 5 (F4)	VFD通信エラー	基板とVFD間のデータ通信エラー	ブレーカーを落とし、しばらく置いた後電源を入れます。 改善されなければ本部へ修理依頼してください。
COMM ERROR 6 (F13)	VFD通信エラー	VFD例外エラーが設定されていることを示す	ブレーカーの入切を行ってください。 改善されなければ本部へ修理依頼してください。
COMM ERROR 7	通信バスエラー	10分サイクルが3回	ブレーカーの入切を行い、試運転をしてください。 改善されなければ本部へ修理依頼してください。