

## エラーコード／対処方法

### 【Electrolux】洗濯機 PW9C/W5105S/W5130S/W5180S/W5250S/W5330S

エラーコード	液晶表示	故障内容	対処方法
全てのエラー			①液晶右横のダイヤルノブを「ボン」と押して再スタートします。 ②再度エラーが出た場合は、 ダイヤルノブを3秒以上長押しでエラーがリセットされます。 <b>調整中札</b> →他の洗濯機へ移動してもらい、遠隔運転 <b>ドアが開かない場合の対処方法はありません。</b> ほとんどの場合が正常に排水されておらず、 水位が下がらないためドアロックは解除されません。 そのため修理業者の訪問が必要です。 修理業者訪問まで、洗濯物は取り出せません。
10:1	internal Error CPU TACHO	TACHO入力が範囲外の数値を示している	電源を切って15分後に再スタートしてください
10:11	リアルタイムロックコショウ	内部タイマーの不具合やノイズによって発生	電源を切って1分後に再スタートしてください
10:13	ハードウェアキドウコショウ	起動時のシステムエラーです	電源を切って1分後に再スタートしてください
10:15	キカイテイシ	機械停止のインプットがオンになっています	機械停止ボタンをリセットしてください
10:16	キンキュウテイシ	緊急停止のインプットがオンになっています	緊急停止ボタンを復帰してください
11:1	ミズガアリマセン	一定時間内に設定水位に達しない	ノブを押して再スタートしてください
11:2	ドアオープン	ドアが開いています	ドアを開閉後、再スタートしてください
11:3	ドアロックエラー	ドアロックがされていません	ドアを開閉後、再スタートしてください
11:4	オンドガヒクスギマス	水温が許容範囲を下回っている	ノブを押して再スタートしてください
11:5	オンドガタカスギマス	水温が許容範囲を上回っている	ノブを押して再スタートしてください
11:6	ドラムニミズガアリマス	ドラム内に水が残っています	電源を切って15分後に再スタートしてください
11:8	カネツナシ	一定時間内に設定温度に達しない	ノブを押して再スタートしてください
11:9	ミズガオオスギマス	許容可能水位を超えた	電源を切り元バルブを閉じて10分後に再スタートしてください
11:10	ハイスイシマセン	一定時間内に排水が出来なかった	泡切れを確認して再スタートしてください
11:12	レベルセンサーナシ	水位レベルセンサーなし	電源を切って15分後に再スタートしてください
11:16	カネツジカンエラー	最大加熱時間を越えた	電源を切って15分後に再スタートしてください
11:17	ドアロックエラー	すでにドアロックがされています	電源を切って15分後に再スタートしてください
11:27	オフセットレベル	水位レベル感知エラー	電源を切って15分後に再スタートしてください
11:28	スイレベル感知DLCUレベル感知	水位レベル感知エラー	電源を切って15分後に再スタートしてください
11:29	スイレベル感知DLCUレベル感知	水位レベル感知エラー	電源を切って15分後に再スタートしてください
11:126	タンサンガスタックカラ	警告メッセージです	ドアを開閉後、再スタートしてください
11:127	ヒキダシガデテイマス	警告メッセージです	洗剤BOXを閉じて再スタートしてください
14:01	ダッスイツパイソツウチュウダツ	アンバランスの可能性	洗濯物の量を確認して、再スタートしてください
20:01	OHドラムモーター	駆動モーター過熱が働いた	洗濯物の量を確認して、再スタートしてください
20:02	モーターツウシンエラー	モーター通信エラー	電源を切って15分後に再スタートしてください
20:03	モーターツウシンソウシツ	モーター通信エラー	電源を切って15分後に再スタートしてください
21:01	ヒートシンクオンドタカイ	モーターコントロール過熱	洗濯物の量を確認して、再スタートしてください
21:02	モーターガカネツシテイマス	モーター過熱	洗濯物の量を確認して、再スタートしてください
21:03	インターロックナシ	インターロックエラー	電源を切って15分後に再スタートしてください
21:04	ツウシンナシ	モーターコントロール通信エラー	電源を切って15分後に再スタートしてください
21:05	モータータンラク	モーターエラー	水漏れがないか確認して、再スタートしてください
21:06	インターロックハードウェア	ドアロックとモーターコントロールのエラー	電源を切って15分後に再スタートしてください
21:07	DCデンアツヒクイ	モーターコントロールへの電圧が低い	電源を切って15分後に再スタートしてください
21:08	DCデンアツガタカスギマス	モーターコントロールへの電圧が高い	電源を切って15分後に再スタートしてください

21:12	モーターコントロールパラメータミスマッチ	パラメーターエラー	電源を切って15分後に再起動してください
21:13	アンバランス	アンバランスのエラー	洗濯物の量を確認して、再起動してください
21:15	モーターカラシノゴウガナイ	回転センサーエラー	電源を切って15分後に再起動してください
40:01-10	I/Oインターロック A xxx	内部システムI/Oボードと通信できていない	サービスボタンを15秒押しリセットしてください
40:11-20	I/Oツウシン A xxx	I/Oボードとの通信エラー	サービスボタンを15秒押しリセットしてください
40:21	I/Oツウシン	I/Oボードとの通信エラー	電源を切って15分後に再起動してください
40:22	I/Oボードゴチャゴチャ	間違ったI/Oボード取付られた	電源を切って15分後に再起動してください
41:01	チャージカイロ	ドアロックチャージ回路エラー	電源を切って15分後に再起動してください
41:02	シグナルセッテイ タコメーター57ノマツケダサイ	回転センサーエラー	電源を切って5分後に再起動してください
41:03	アクチュエーターサーキット	ドアロックエラー	電源を切って15分後に再起動してください
41:21	チャージカイロ	ドアロックチャージ回路エラー	電源を切って15分後に再起動してください
41:22	シグナルセッテイ タコメーター57ノマツケダサイ	回転センサーエラー	電源を切って5分後に再起動してください
41:23	アクチュエーターサーキット	回転センサーエラー	電源を切って15分後に再起動してください
42:01	ナイブエラー	内部アナログ値の数値が範囲外です	電源を切って1分後に再起動してください
42:02	ポジションテスト	確認のために使用します	
42:03	ダッスイシンダン	脱水の値が読み取れない	電源を切って15分後に再起動してください
60:05	チメイキエラームコウナツテンモード	制御システム内部エラー	再試行してください
60:11	チメイキエラームコウナツテンモード	制御システム内部エラー	再試行してください
60:17	チメイキエラームコウナツテンモード	制御システム内部エラー	再試行してください
60:18	チメイキエラームコウナツテンモード	制御システム内部エラー	再試行してください
60:28	チメイキエラームコウナツテンモード	制御システム内部エラー	再試行してください
60:29	チメイキエラームコウナツテンモード	制御システム内部エラー	再試行してください