

エラーコード／対処方法

【AQUA】 渦巻式洗濯機 MCW-C50/MCW-C70

エラーコード	エラー内容	対処方法	備考（業者向け）	異常報知解除方法
111	洗剤・助剤用液量センサーOFF	<ul style="list-style-type: none"> 洗剤容器に洗剤が入っているか 洗剤自動投入機と本体コネクタは確実に接続されているか 	補充しても表示が消えない場合は、センサーの汚れ、不具合が考えられます	問題がなくなれば自動復帰します
222	給水異常	<ul style="list-style-type: none"> 槽内に水がたまらない状態 水栓が開いているか 断水していないか 給水弁の金網（フィルター）が目詰まりしていないか 給水ホースが折れたり、凍結していないか 	排水バルブへの異物かみ込みや不具合、トルクモーターの不具合による排水バルブの開きが考えられます	電源入切または「モータースイッチ」を押して『C50』表示にし、始めからやり直してください
333	針金等異物を検知	コインスイッチ異常を検知 異物が無いか確認	<ul style="list-style-type: none"> コインスイッチを取り出し、内部に異物が無いか確認 コインスイッチの破損、不具合が考えられます 	異物が無くなれば1分後に自動復帰します
555	排水異常	<ul style="list-style-type: none"> 排水動作になってから6分以上経過すると表示 排水口に詰まりなどが無い 排水ホースが折れていないか 排水の位置が高くなっていないか 	排水バルブへの異物詰まりまたは排水バルブ、トルクモーター、水位センサー、基板の不具合が考えられます	「モータースイッチ」を押して『C50』表示にし、始めからやり直してください
666	水位センサー異常	本部へ修理依頼	水位センサー、水位センサーのリード線、エアトラップホースの不具合が考えられます	問題がなくなれば自動復帰します
777	回転センサー異常	<ul style="list-style-type: none"> 脱水時に洗濯・脱水槽の回転速度が上がらない 洗濯物を多く入れすぎているか 重量のある洗濯物（ジーンズ等）が多くないか 排水がスムーズに流れているか 	<p>【毎回エラーが出る場合】</p> 回転検知センサーやコネクタの不具合、軸受け不良が考えられます 排水が悪い場合、Vベルトの緩みやすべりがある場合もエラー表示します	電源入切
888	硬貨詰まり検知	コインボックスに硬貨が入りすぎているか	コインスイッチを取り出し、内部に異常がないか確認	問題がなくなれば自動復帰します
LLL	電源割り込み異常	電源回路の不具合を検知 本部へ修理依頼	<ul style="list-style-type: none"> 基盤の不具合が考えられます モータースイッチでリセット出来ない場合は基板交換が必要 	「モータースイッチ」を押すまたは電源入切
EL1	ふたロック異常	<ul style="list-style-type: none"> ふたロックがかからない状態 上ぶたに袋などの異物を挟んでいないか 	【毎回エラーが出る場合】 ふたロックの部品または基盤の不具合が考えられる	「モータースイッチ」を押すまたは電源入切
EL2	ふたロック解除異常	<ul style="list-style-type: none"> ふたロックが解除できない状態 上ぶたに袋などの異物を挟んでいないか 	【時々の場合】 使用上の問題の可能性が高い	
EL3	ふたロック動作回数異常			
EL5	運転中ふたロック解除異常	<ul style="list-style-type: none"> 運転中にふたロックが解除されたと検出した状態 上ぶたに袋などの異物を挟んでいないか 		
EL6	ブレーキ異常	<ul style="list-style-type: none"> 一時停止してからふたロック解除に時間がかかる状態 本部へ修理依頼 	軸受組立のブレーキ異常	
EL7	運転中上ぶたスイッチ強制解除異常	<ul style="list-style-type: none"> 運転中に上ぶた開閉検出スイッチの異常を検知 本部へ修理依頼 	ふたロックまたは基盤の不具合	
EF1	上ぶた開閉検知スイッチ（前部）異常	<ul style="list-style-type: none"> 上ぶたの前側のスイッチが異常を検知（後部⇒閉、前部⇒開） 本部へ修理依頼 	ふたロック（前部）または基盤の不具合	問題がなくなれば自動復帰します
EF2	上ぶた開閉検知スイッチ（後部）異常	<ul style="list-style-type: none"> 上ぶたの前側のスイッチが異常を検知（前部⇒閉、後部⇒開） 本部へ修理依頼 	安全スイッチ（後部）または基盤の不具合	
「金額」が点灯しない	硬貨を入れても表示しない	<ul style="list-style-type: none"> 指定の硬貨を投入したか 電源が正常に入っているか 屋内の電源ヒューズやブレーカーが切れていないか 	<ul style="list-style-type: none"> 停電時、運転が停止する24時間以内に通電すれば運転を再開 	-

脱水しない	脱水工程で停止する	上ぶたが開いていないか	ふたロックを解除してから上ぶたを開け、洗濯槽が完全に止まった後、洗濯物を均等に入れなおす 上ぶたを閉めると再び脱水を始める	-
脱水の途中で すぎになる 残時間表示が 増える	洗濯が終わらない 時間が増える	洗濯物のアンバランスを検知 給水しすぎながら片寄りを修正し、再び脱水を行う	-	-