

**エラーコード／対処方法**  
**【東亜電子】カード読み取り機 MH2**

エラーコード	エラー内容	詳細
Er21	カードリーダー読み込み時の異常	(例) カードの挿入方向、または上下が逆になっている。
Er22	カード読み込みリトライエラー	(例) カードの読み込み時にリトライを行った結果、最終的に読み込みが出来なかった。
Er30	用途コード違い	(例) MH2で取り扱わない用途コードがあった。
Er32	EEPROM読み込みエラー／IDコード・カードデータ違い	(例) EEPROMのエラー、ユーザーIDが異なるカードを挿入した。ユーザーカードの度数部分に数字以外が入っている。
Er40	設定異常	(例) 出力パルス幅を出力1,2共に0msに設定した場合や、その他正常動作できない様な無効になっている設定を行った。
Er41	操作異常	(例) 動作設定、ID設定が未設定の時に累計表示をさせた。
Er42	操作異常	(例) ユーザーカードのIDと累計表示カードのIDが異なる。
Er44	動作異常	(例) ユーザーカードの傷付け動作が異常。
Er71	カードリーダーのカード制御異常	(例) カード書き込み中に異常検出した。
Er72	カードリーダーのカード読み出し異常	(例) 書き込み後の読み出し時のエラー。
Er74	カードリーダーのカードベリファイ／書き込みリトライエラー	カード書き込み処理を3回行ったが正常終了しなかった。