

エラーコード／対処方法

【AQUA】2段式乾燥機 HCD-6096GC/HCD-6146GC

エラーコード	エラー内容	原因と症状	点検と処置
H01	着火不良	<ul style="list-style-type: none"> ・点火を繰り返してもバーナーに着火しない時に発生 ・アラームが鳴るとともに H01 を表示し、直ちに運転を停止 	<ul style="list-style-type: none"> ①ガス切れはしていませんか？ ②ガスの元栓やガスコックは開いていますか？ ③バーナーの炎は正常ですか？
H02	失火不良	<ul style="list-style-type: none"> ・1度着火した後、途中で失火し再度連続して点火を繰り返してもバーナーに着火しない時に発生 ・運転残り時間を冷風運転に切り換え、運転終了後にアラームが鳴り、H02 を表示 	<ul style="list-style-type: none"> ①ガス切れはしていませんか？ ②バーナーの炎は正常ですか？
H03	バーナー過熱	<ul style="list-style-type: none"> ・ドラム入り口部分が異常過熱した時、安全装置（入口温度過昇防止サーモ）が動作した時に発生 ・待機中、アラームとともに H03 を表示し直ちに運転を停止 ・運転中の場合、残り時間を冷風運転に切り換え、運転終了後にアラームが鳴り、H03 を表示 	<ul style="list-style-type: none"> ①乾燥機後面の保護金網にほこりがたまっていませんか？ ②フィルターカバーは開いていませんか？ ③給気不足になっていませんか？
H04	ドラム過熱	<ul style="list-style-type: none"> ・ドラム出口部分が異常過熱した時、安全装置（出口温度過昇防止サーモ）が動作した時に発生 ・待機中、アラームとともに H04 を表示し直ちに運転を停止 ・運転中の場合、残り時間を冷風運転に切り換え、運転終了後にアラームが鳴り、H04 を表示 	本部へ修理依頼
H05	ドラムモーター過熱	<ul style="list-style-type: none"> ・ドラムモーターが異常過熱した時、安全装置（サーマルプロテクター）がはたらく ・アラームが鳴るとともに H05 を表示し直ちに運転を停止 	本部へ修理依頼
H06	ファンモーター過熱	<ul style="list-style-type: none"> ・ファンモーターが異常過熱した時、安全装置（サーマルプロテクター）がはたらく ・アラームが鳴るとともに H06 を表示し直ちに運転を停止 	本部へ修理依頼
H09	コインセンサー異常	<ul style="list-style-type: none"> ・コイン詰まりを検知したときに発生 ・運転は継続。運転終了後も直っていなければアラームを鳴らし、H09 を表示。 ・コイン詰まりが解消するとトラブルモニターは自動的にリセット 	<ul style="list-style-type: none"> ①コインボックス内に硬貨がたまりすぎて、コインメカの硬貨通過部が詰まっていませんか？ ②コインの硬貨通過部に異物が詰まっていませんか？
H10	カードシステム異常	<ul style="list-style-type: none"> ・カードコントローラー（別売）を付けている場合で、カードコントローラーの信号が正しく確認できない時に発生 ・運転は継続。運転終了後も直っていなければアラームを鳴らし、H10 を表示。信号が正しく確認できれば、トラブルモニターは自動的にリセット。 	①カードコントローラーの接続をしていないのに、切替スイッチの2番がONしていませんか？
H11	ファン回転異常	<ul style="list-style-type: none"> ・乾燥運転中、安全装置（風圧スイッチ）が動作しない時に発生 ・待機中、安全装置（風圧スイッチ）が動作している時に発生 ・アラームが鳴るとともに H11 を表示し直ちに運転を停止 	<ul style="list-style-type: none"> ①リントフィルターに糸くずなどのごみが たまっていませんか？ ②フィルターカバーは開いていませんか？ ③ファン（ファンモーター）は回っていますか？
H12	入口サーミスタ異常	<ul style="list-style-type: none"> ・ドラム入口サーミスタの検出温度が高過ぎると発生 ・運転残り時間を冷風運転に切り換え、運転終了後にアラームが鳴り、H12 を表示 	本部へ修理依頼
H13	出口サーミスタ短絡異常	<ul style="list-style-type: none"> ・ドラム出口サーミスタの検出温度が高過ぎると発生 ・運転残り時間を冷風運転に切り換え、運転終了後にアラームが鳴り、H13 を表示 	本部へ修理依頼
H14	出口サーミスタ断線異常	<ul style="list-style-type: none"> ・運転中、ドラム出口サーミスタの検出温度が低過ぎると発生 ・運転残り時間を冷風運転に切り換え、運転終了後にアラームが鳴り H14 を表示します。 	本部へ修理依頼
H15	バーナー異常過熱	<ul style="list-style-type: none"> ・運転中および待機中、ドラム入り口部分が異常過熱した時、安全装置（入口温度過昇防止サーモ〈手動式〉）が動作した時に発生 ・待機中、アラームが鳴るとともに H15 を表示し直ちに運転を停止 ・運転中の場合、残り時間を冷風運転に切り換え、運転終了後にアラームが鳴り H15 を表示 	本部へ修理依頼
F00	インバータエラー	<ul style="list-style-type: none"> ・インバータからの異常信号により発生 ・アラームが鳴るとともに F00 を表示し直ちに運転を停止します。 	本部へ修理依頼

注意	運転終了後、ドアを開けても安全装置（ドアスイッチ）が動作したままの時は「E n d」表示のまま硬貨の受付を行いません。 本部へ修理依頼をお願いいたします。
-----------	--