

エラーコード／対処方法

【DEXTER】乾燥機 Cシリーズ (2014年11月～)

エラーコード	故障内容と原因	対処方法
TEMP SENSOR SHORT (F1)	温度センサーまたはワイヤーのショート	温度センサーへのワイヤーナットの接続を確認し、必要に応じて締め付けます。 改善されない場合は本部へ修理依頼をしてください。
TEMP SENSOR OPEN (F2)	温度センサーまたはワイヤーの開放	温度センサーへのワイヤーナットの接続を確認し、必要に応じて締め付けます。 改善されない場合は本部へ修理依頼をしてください。
PCB ERROR 1 (F3)	メモリー破損	電源の入切を行ってください。 改善されない場合は本部へ修理依頼をしてください。
PCB ERROR 2	アナログ／デジタルエラー	電源の入切を行ってください。 改善されない場合は本部へ修理依頼をしてください。
COMM ERROR 1	通信バスエラー (過電流エラー)	電源の入切を行ってください。 改善されない場合は本部へ修理依頼をしてください。
COMM ERROR 2	型番不選択	基板上の黄色いジャンパーコネクタの確認。 本部へ修理依頼をしてください。
COMM ERROR 7	通信バスエラー	電源を2分以上切ったのち、再起動してください。 頻発する場合は本部へ修理依頼をしてください。
FUSE ERROR	内部制御プログラムエラー	電源の入切を行ってください。 改善されない場合は本部へ修理依頼をしてください。
CRC ERROR	ファームウェアの破損	本部へ修理依頼をしてください。