

エラーコード／対処方法
【FAGOR】旧洗濯機 LA-10MA/LA-18MA/LA-25MA

コード	考えられる原因	対処
PWR FAUL WAIT	一度電源が切れた後に再度ONになると表示される。 すすぎ中に電源がOFFになった場合には "WAIT" が表示される。 安全のため "PWR FAULT" が表示されるまで何も押さずに待機する。 (1.5分程度)	STARTを押す：電源切断前と同じ工程を続けます。 EXPRESSを押す：プログラムを終了します。
E2	【ロックエラー】 ・プログラム終了時にドアが解除されない。 ・プログラム中にドアが解除された。	ESCを押す：プログラムを終了します。
E3	【排水パイプエラー】 バルブ出力をゼロにする設定が無効になっているのに、 ドラム内の水位が一定時間下がらない。	STARTを押す：プログラムを継続します。 EXPRESSを押す：プログラムを終了します。
E4	【給水エラー】 対応する電磁弁出力が有効になっているのに、 ドラム内の水位が一定時間上がらない。	STARTを押す：プログラムを継続します。 EXPRESSを押す：プログラムを終了します。
E5	【加熱エラー】 加熱出力が有効になっているのに、 水温が一定時間上がらない。	STARTを押す：プログラムを継続します。 EXPRESSを押す：プログラムを終了します。
E6	【最高温度】 水温が95℃を超えた	STARTを押す：プログラムを継続します。 EXPRESSを押す：プログラムを終了します。
E7	【サーモスタットオープン】 水温が95℃を超えた	STARTを押す：プログラムを継続します。 EXPRESSを押す：プログラムを終了します。
E9	【モーターヒーティング】 洗濯機モーターの加熱保護が起動されていない	STARTを押す：プログラムを継続します。 EXPRESSを押す：プログラムを終了します。
E10	【アンバランス】 仕上げ、すすぎでアンバランスミクロが3回起動された	EXPRESSを押す：プログラムを終了します。
E11	【衣類高熱】 プログラムは終了したものの、 ドラム内の水温が50℃を超えている	EXPRESSを押す：プログラムを終了します。
E12	【ドラム内残水】 プログラムは終了したものの、 ドラム内に水が残っている。	EXPRESSを押す：プログラムを終了します。