

エラーコード／対処方法

【FAGOR】洗濯機 LA-11TP/LA-18TP/LA-25TP

コード	内容	考えられる原因	対処
E1	停電検出	運転中に停電し、その後復旧した。	"continue"または"end"が表示されます。 "continue"を押すと、停電時に実行されていた工程の最初から再開されます。 "end"を押すと運転を終了し、ドアロックが解除されます。 頻発する場合は本部へ修理依頼をしてください。
E2	ロックエラー	運転開始時にドアをロックできない、または運転中にドアロックが解除された場合に発生します。	電源の入切を行ってください。 改善されない場合は本部へ修理依頼をしてください。
E3	排水不良／洗濯槽内残水	排水信号が出力されるも、10分以内に洗濯槽内の水位が"0"にならなかった。	"continue"または"end"が表示されます。 "continue"を押すと続けて排水を試みますが、設定時間になると再度エラーを出します。 "end"を押すとドアのロックは解除され、"WATER IN TUB" (洗濯槽内残水) の警告が表示されます。 頻発する場合は本部へ修理依頼をしてください。
E4	最大水位検出	運転中に、水位が80mmを超えると検出され、排水系統1から排水されます。	"OK"を押すと、 排水完了後に運転が終了してドアロックが解除されます。 頻発する場合は本部へ修理依頼をしてください。
E5	給水異常	給水信号が出力されるも、洗濯槽内の水位が5分で1mm上昇しなかった。	"continue"または"end"が表示されます。 "continue"を押すと続けて給水を試みますが、設定時間になると再度エラーを出します。 "end"を押すと運転が終了してドアロックが解除されます。 頻発する場合は本部へ修理依頼をしてください。
E6	加熱異常	加熱信号を出力するも30分以内に水温が1°C上昇しない。 このエラーはキャンセルすることが出来ます。 その場合、エラーは表示せずに温度を無視して運転を続けます。	"continue"または"end"が表示されます。 "continue"を押すと水を加熱しないで運転が続行されます。 "end"を押すと運転が終了してドアロックが解除されます。 頻発する場合は本部へ修理依頼をしてください。
E7	最高温度検出	水温が95°Cを超えたことを検出した。	"end"のみ表示され、これを押すと運転が終了し、水温が50°C未満になるとドアロックが解除されます。 "end"ボタンを押さない場合はE11が出ます。 頻発する場合は本部へ修理依頼をしてください。
E8	作動エラー	ドラムを動かす信号を出力してから15秒以内にドラムが動き出さなかった。	終了するのみで、脱水エラー防止の安全のためにドアロックが解除されるまで2分程度かかります。 頻発する場合は本部へ修理依頼をしてください。
E9	アンバランスロード	脱水中にアンバランスロードのマイクロスイッチが一度オンになると表示されます。	"end"のみ表示され、これを押すと運転が終了しドアロックが解除されます。さらに"TRY TO REDISTRIBUTE LOAD"が表示されます。(=洗濯物の入れ方を調整してください。) 頻発する場合は本部へ修理依頼をしてください。
E10	最大アンバランスロード	脱水中にアンバランスロードのマイクロスイッチが一度オンになると表示されます。	"end"のみ表示され、これを押すと運転が終了しドアロックが解除されます。 本部へ修理依頼をしてください。
E11	洗濯物高温	運転は終了したが、ドラム内の水温が50°Cを超えている。	"continue"または"end"が表示されます。 "continue"を押すと機械は再度温度をチェックし、温度が50°Cを下回った場合にのみドアロックを解除します。温度が下がっていない場合は、同じメッセージが再度表示されます。 "end"を押すと運転を終了してドアロックが解除されます。
E12	ロック解除エラー	運転終了時にドアロックを解除できなかった。	"end"のみ表示されます。 これを押すと機械はロック解除の試行を3回繰り返し、ドアロックを解除できない場合は次のエラーが表示されます。 "DO NOT FORCE THE DOOR. CALL THE TECHNICAL SERVICE" この場合は本部へ修理依頼をしてください。
E13	モデルエラー	機種選択時、有効な入力範囲が検知されないか、複数の範囲が有効化されている。	"back"が表示されて機種コード入力画面に戻ります。

E14	計量エラー	<ul style="list-style-type: none"> ・選択時と運転中の両方で"前面圧力スイッチ"および"背面圧力スイッチ"が開いている場合。 ・運転中、2つの圧力スイッチの内、いずれかが開いている場合。 ・選択時またはチルトモード中、外部コントロールコマンド（前傾、後傾）の2つが閉じている場合。 ・運転中、基板と補助基板間の通信が途絶えた場合"OK"ボタンが表示されます。機会が運転中の場合は終了します。 	頻発する場合は本部へ修理依頼をしてください。
E15	前面インフレーションエラー	計量キットが有効で、前面膨張を出力して前面圧力スイッチ入力に5分間開かれなかった。	本部へ修理依頼をしてください。
E16	背面インフレーションエラー	計量キットが有効で、後部膨張を出力して後部圧力スイッチ入力に5分間開かれなかった。	本部へ修理依頼をしてください。
E23	計量エラー	運転を開始した時、補助カードが接続されて正しく通信しているにもかかわらず、計量機器と通信できなかった。	<p>"OK"と"Cancel"が表示されます。</p> <p>"OK"を押すと機器の定量重量で運転を続けます。</p> <p>"Cancel"を押すと運転を中止します。</p> <p>頻発する場合は本部へ修理依頼をしてください。</p>
E25	基板-補助基板間通信エラー	運転開始時に追加キットのいずれかが有効であり、メインコントロール基板と補助基板間の通信が検出されない	<p>"Cancel"を押すと運転は終了します。"OK"を押すと運転を開始しますが、追加キットは動作しません。</p> <p>運転中に基板間の通信が失われると追加キットは機能しませんが、エラーメッセージは表示されません。</p> <p>頻発する場合は本部へ修理依頼をしてください。</p>
E26	モーター配線加熱/動作エラー	運転中にサーマルモーターが開くと発生します。	<p>"end"以外選択できません。</p> <p>これを押すと運転を終了し、ドアロックが解除されます。</p> <p>頻発する場合は本部へ修理依頼をしてください。</p>
E27	NTC範囲外エラー	設定範囲を上回る温度が測定された場合に発生します。NTCが壊れているか断線していることを意味します。NTCが範囲外になっていると温度ではなく"- -"が表示されます。	<p>"OK"と"Cancel"が表示されます。</p> <p>"OK"を押すと、温度到達を無視して運転を続行し、加熱工程はスキップします。</p> <p>"Cancel"を押すと運転を終了しドアロックを解除します。</p> <p>本部へ修理依頼をしてください。</p>
E28	圧力センサー範囲外エラー	電圧が0.4V未満または3.8Vを超えた場合に発生します。圧力センサーが壊れているか断線していることを意味します。	<p>電源の入切を行ってください。</p> <p>改善されない場合は本部へ修理依頼をしてください。</p>