

エラーコード／対処方法

【Electrolux】乾燥機 T5290/T5550/T5675/T5300S/T5425S

エラーコード	液晶表示	故障内容	対処方法
全てのエラー			①液晶右横のダイヤルノブを「ボン」と押して再スタートします。 ②再度エラーが出た場合は、 液晶右横のダイヤルノブを3秒以上長押しでエラーリセットされます。 調整中札 →他の洗濯機へ移動してもらい、遠隔運転 ドアが開かない場合の対処方法ありません。 ほとんどの場合が正常に排水されておらず、 水位が下がらないためドアロックは解除されません。 そのため修理業者の訪問が必要です。 修理業者訪問まで、洗濯物は取り出せません。
10:1	internal Error CPU TACHO	TACHO入力が範囲外の数値を示している	電源を切って15分後に再スタートしてください
10:11	リアルタイムロックコショウ	内部タイマーの不具合やノイズによって発生	電源を切って1分後に再スタートしてください
10:13	ハードウェアキドコショウ	起動時のシステムエラーです	電源を切って1分後に再スタートしてください
10:15	キカイテイシ	機械停止のインプットがオンになっています	機械停止ボタンをリセットしてください
10:16	緊急停止	緊急停止のインプットがオンになっています	緊急停止ボタンを復帰してください
12:01	キュウキOHサーモオープン	給気側の加熱防止センサー（安全装置）作動	温度センサーのリセットスイッチを復帰して フィルター・排気ダクト出口の清掃確認をしてください
12:02	ハイキOHサーモオープン	排気側の加熱防止センサー（安全装置）作動	温度センサーのリセットスイッチを復帰して フィルター・排気ダクト出口の清掃確認をしてください
12:03	キュウキセンサーオープン	給気温度センサーの断線か配線の異常	電源を切って30秒後に再スタートしてください
12:04	キュウキセンサータンラク	給気温度センサー・ショート抵抗値が許容設定範囲外	電源を切って30秒後に再スタートしてください
12:05	ハイキセンサーオープン	排気温度センサーの断線か配線の異常	電源を切って30秒後に再スタートしてください
12:06	ハイキセンサータンラク	排気温度センサー・ショート抵抗値が許容設定範囲外	電源を切って30秒後に再スタートしてください
12:08	コンデンサーミズタンクフル	おション機能：備え付けの水たがが満水です	タンクの水を捨ててください
12:11	カンソウエラー-RMC7 047 ム	おション機能： 自動乾燥機中に一定の時間で終了できない	電源を切って20分後に再スタートしてください
12:12	カンソウエラー-ジド 047 ム	おション機能： 自動乾燥機中に一定の時間で終了できない	電源を切って20分後に再スタートしてください
12:13	カンソウエラー-ジ カン 047 ム	一定時間の乾燥時間を超えて連続運転した場合に発生	電源を切って20分後に再スタートしてください
12:14	ガスエラー-サービス タンクリセットシテダサイ	着火不良（着火体制に入りましたが着火できませんでした）	ガスが遮断していないか確認後にガスをリセットして再スタートしてください
12:15	エアースイッチケンチナシ	エアースイッチ入りません	温度センサーのリセットスイッチを復帰して フィルター・排気ダクト出口の清掃確認をしてください
12:16	エアースイッチケンチナシタイムス	エアースイッチが入ったまま切れません	電源を切って30秒後に再スタートしてください
253	ジャンパー1	内部システムエラー-ジャンパー線1の確認ができません	電源を切って30秒後に再スタートしてください
254	ジャンパー2	内部システムエラー-ジャンパー線2の確認ができません	電源を切って30秒後に再スタートしてください
255	ジャンパー3	内部システムエラー-ジャンパー線3の確認ができません	電源を切って30秒後に再スタートしてください
20:01	OHドラムモーター	駆動モーター過熱が働いた	洗濯物の量を確認して、再スタートしてください
20:02	モーターツウシンエラー	モーター通信エラー	電源を切って15分後に再スタートしてください
20:03	モーターツウシンソウシツ	モーター通信エラー	電源を切って15分後に再スタートしてください
30:01	OHファンモーター	オーバーヒート：ファンモーターが過熱しています	電源を切って20分後に再スタートしてください
40:01-10	I/Oインターロック A xxx	内部システムエラー：I/Oボードと通信できていない	サービスボタンを15秒押しリセットしてください
40:11-20	I/Oツウシン A xxx	I/Oボードとの通信エラー	サービスボタンを15秒押しリセットしてください
40:21	I/Oツウシン	I/Oボードとの通信エラー	電源を切って15分後に再スタートしてください
40:22	I/Oボードゴチャゴチャ	間違ったI/Oボード取付られた	電源を切って15分後に再スタートしてください
41:01	チャージカイロ	ドアロックチャージ回路エラー	電源を切って15分後に再スタートしてください
41:02	ジグナルセッテイ タコメーターナシ577マツケダサイ	回転センサーエラー	電源を切って5分後に再スタートしてください
41:03	アクチュエーターサーキット	ドアロックエラー	電源を切って15分後に再スタートしてください
41:21	チャージカイロ	ドアロックチャージ回路エラー	電源を切って15分後に再スタートしてください
41:22	ジグナルセッテイ タコメーターナシ577マツケダサイ	回転センサーエラー	電源を切って5分後に再スタートしてください
41:23	アクチュエーターサーキット	ドアロックエラー	電源を切って15分後に再スタートしてください
60:05	チメテキエラー-ムコウナケン	制御システム内部エラー	再試行してください
60:11	チメテキエラー-ガイ フラッシュカキコミ	制御システム内部エラー	再試行してください
60:17	チメテキエラー-ムコウナケン	制御システム内部エラー	再試行してください
60:18	チメテキエラー-ムコウナケン	制御システム内部エラー	再試行してください

60:28	チメ行キエラ-ムコウコイトウニユ	制御システム内部エラー	再試行してください
60:29	チメ行キエラ-ムコウナフト	制御システム内部エラー	再試行してください